


N-6531

Pocket door roller

Puertas que se esconde en la pared: Rodillo

Rouleau de porte de empocher



Nylon wheel (7/8")

La rueda de nilón (22 mm)

La roue du nylon (22 mm)

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

Remove finish molding top and side.


Saque la moldura superior y lateral.

Enlevez les moulures de finition supérieure et latérale.

Remove guide

Saque la guía

Enlevez le guide



Lift and tilt out door.

Levante la puerta e inclínela hacia fuera.

Levez, inclinez la porte vers l'extérieur et retirez-la.

Replace rollers and pre-adjust close to old roller settings. Install guide.

Cambie las ruedas y regúlelas aproximadamente igual que las viejas. Instale el guía.

Remplacez les roulettes et pré-réglez selon les réglages des vieilles roulettes. Installez un guide.

Gently turn adjustment nut. **DO NOT OVERTIGHTEN!**
Gire la tuerca reguladora suavemente. **¡NO LA AJUSTE DEMASIADO!**

Tournez délicatement l'écrou de réglage. **NE PAS RESSER-RER EXCESSIVEMENT!**

TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS

Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis Phillips

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374