


## Sliding screen door latch strike

Puerta de malla deslizante: Placa de cerrojo

## Gache de moustiquaire coulissante



Install so handle hook engages strike when in locked position.


Instalelo de tal manera que el gancho se enganche dentro del cerradero, cuando esté colocado en posición cerrada.

Installez de façon à ce que le crochet s'engage dans la gâche, lorsqu'en position verrouillée.

Bend strike hook if necessary for proper engagement.

Doble el gancho del cerradero si es necesario, para obtener una posición adecuada.

Pliez le crochet de la gâche si nécessaire, pour obtenir une position adéquate.



**NOTE:** Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

**NOTA:** Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

**REMARQUE :** Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

© 2010 Prime-Line Products

**PRIME-LINE®**

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374