


B-607

Sliding screen door roller assembly

Puerta de malla deslizante: Ensamblaje de rodillos

Rouleau pour moustiquaire coulissante




NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.



NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

Lift and tilt out.
Levez et inclinez vers l'extérieur.
Levante e incline hacia fuera.




Remove screen cloth and spline.
Quite tela de la pantalla y cordón.
Enlevez du tissu de l'écran et cordon



Tap lower frame rail apart
L palmadita el más bajo marco separadamente
Le robinet cadre inférieur séparément

Fold roller up, then remove corner assembly.
Replace in same manner.

Mueva el rodillo entonces quite la asamblea de la esquina. Reemplace de la misma manera.
Déplacez le rouleau alors enlevez l'assemblée du coin. Remplacez dans manière semblable.



PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2016 Prime-Line Products