


B-610

Sliding screen door tension roller

Puerta de malla deslizante: Rodillo de tensión

Rouleau à tension de ressort pour moustiquaire




NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

B 610-INS

Lift and tilt out.
Levez et inclinez vers l'extérieur.
Levante e incline hacia fuera.



Adjustment screw
Tornillo regulador
Vis de réglage


Pry old roller off pivot point.
Levante la ruedecilla siguiendo el modo de la palanca, a partir del punto del pivote.
Soulevez la roulette en mode de levier, de son point de pivot.

Adjust rollers and strike if necessary.
Regule las ruedas y golpéelas si fuese necesario.
Réglez les roulettes et la plaque de percussion si nécessaire.

To install, keep the roller centered and use a circular arch motion to attach roller.

Para instalar, guarde el rodillo centrado y use un movimiento astuto redondo para atar el rodillo.

Installer, gardez le rouleau centré et utilisez un mouvement espègle circulaire pour attacher le rouleau.



PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374

© 2010 Prime-Line Products