
# B 513

## Sliding screen door tension roller

*Puerta de malla deslizante: Rodillo de tensión*

## Rouleau à tension de ressort pour moustiquaire




NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.


REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

B 513-INS

**©2025 Prime-Line**

**1980 Orange Tree Lane, Suite 100, Redlands, CA 92374**


For warranty information and other available finishes, visit our website: **primelineparts.com**



Lift and tilt out.

Levez et inclinez vers l'extérieur.


Levante e incline hacia fuera.




To remove old roller, pop spring off location / adjuster screw and pull out of frame. Compress new spring and slide into frame to install.

Pour enlever la vieille roulette, dégagez le ressort hors de la vis de localisation / de réglage et tirez hors du châssis. Compressez le ressort neuf et glissez-le dans le châssis pour l'installer.

Para sacar la rueda vieja, saque el resorte haciéndolo saltar de su lugar, saque tornillo regulador y hale del marco. Comprima el resorte nuevo e instálelo deslizándolo en el marco.



Adjust rollers and strike if necessary.

Réglez les roulettes et la plaque de percussion si nécessaire.

Regule las ruedas y golpéelas si fuese necesario.



Tools needed/*Herramientas necasarias*/Outils nécessaires