

L-5770

L 5770-INS

Window screen hangers & latches


Malla de ventana: Ganchos y cerrojos

L'écran de la fenêtre: Crochets et loquets

For 7/16" Frame

Para marcos de 11 mm

Pour châssis de 11 mm



Mount top hangers.

Instale los colgadores superiores.


Installez les supports de suspension.

Close and install ball head screw.

Cierre e instale el tornillo con cabeza de bola.

Fermez et installez la vis à tête ronde.

Slip on bottom latch.
Inserte el cerrojo inferior.
Insérez le loquet inférieur.



NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374