


L-5777

L 5777-INS

Window screen hangers

Malla de la ventana: Ganchos para colgar


Crochet de suspension de moustiquaire de fenetre



Mount top hanger brackets as shown

Monte el gancho superior



Montage le crochet de suspension supérieur



Place screen into opening

Ponga la malla en la apertura

Placez le grillage dans l'ouverture



Hook screen bracket into top hanger;
Drill 3/32" holes & install screws

El anaquel de pantalla de gancho de la percha
de la cima; Taladre 3/32" los agujeros y instale
los tornillos

Support de l'écran du crochet dans crochet du
sommet; Forez 3/32" trous à installez des vis

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374