



# N-6730


## Bi-fold door bottom pivot rod

Puertas de dos dobladuras: Palillo inferior para el punto de eje

## Tige de pivot inférieur de porte pliante à deux battants



### TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS



**NOTE:** Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.


**NOTA:** Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

**REMARQUE :** Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

N 6730-INS

Swing out door  
Abra la puerta hacia fuera  
Ouvrez la porte vers l'extérieur

Depress top pivot  
Presione el pivote superior  
Appuyez sur le pivot supérieur



© 2010 Prime-Line Products

**PRIME-LINE**<sup>®</sup>

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374