


N-6830

N 6830-INS

Wardrobe door roller

Puerta del ropero: Rodillo


Galet de porte de garde-robe



Remove center guide (A),
lift up and tilt door out.

Saque la guía central (A),
levante la puerta e inclínala
hacia afuera.

Enlevez le guide central (A),
levez et inclinez la porte
vers l'extérieur.



NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

TOOLS NEEDED HERRAMIENTAS REQUERIDAS OUTILS REQUIS



Phillips Screwdriver
Destornillador Phillips
Tournevis Phillips

Screwdriver
Destornillador
Tournevis

© 2010 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374